

CéPé European Antique Kleurbeits & Poldertinten

Verwerking onbehandeld hout:

- Schuren met korrelgrootte 120, vooral de kopse kanten.
- Stofvrij maken.
- Goed oproeren, en bij meerdere verpakkingen mengen in 1 emmer.
- In lengterichting ruim aanbrengen, 1 laag is voldoende.
- Grote objecten, zoals vloeren, zonder onderbreken beitsen.

Verwerking gebruikt hout:

- Eerst grondig ontvetten, hierna schuren.
- Vervolgens de verwerking zoals van onbehandeld hout.

Gereedschap: Acryl kwast, sponskwast of een roller

Droogtijd: Ca. 8 uur, afhankelijk van temperatuur en ventilatie. Het object zonder schuren afwerken.

Wij adviseren u om na de beitslaag gelijk af te werken met een van onze CéPé afwerkproducten. Bij verwerking op uw vloeren, na de beits, of op uw kale hout, eerst de CéPé Impregneer toepassen!!!

Afwerking:

- CéPé European Antique Lacquer®
- CéPé European Antique Wax® Licht
- CéPé European Antique (witte) Wasolie®

Reinigen: Gereedschap meteen na gebruik reinigen met water.

Tip: Zet eerst een *proefstuk* op om het juiste effect te controleren. Indien u meer dan één blik nodig heeft, elk blik afzonderlijk oproeren en daarna overgieten in bijv. een emmer, om zo o.a. Aanzetstrepen en kleurverschillen te voorkomen.

Tijdens het gebruik het oproeren af en toe herhalen.

De effecten zijn afhankelijk van de ondergrond.

Verpakking goed gesloten bewaren en tegen zonnewarmte beschermen.

Buiten bereik van kinderen houden. Lever uw lege verpakkingen in bij het klein chemisch afval!

Inhoud: 500 ml

Voldoende voor: 5 - 7.5m²

Inhoud: 1.000 ml

Voldoende voor: 10 - 15m²

Op waterbasis. Vorstvrij bewaren.

Nu ook verkrijgbaar in grootverpakking, vraag ernaar bij uw detaillist.

