

Bestaande vloer - Stap voor stap

Dag 1, beitsen van de vloer

- Vloer goed ontvetten!!! Laat uw eerder geoliede vloer schuren door een erkent parketteur!!! Indien u er toch voor kiest om de vloer zelf te schuren, hier een belangrijk advies; Schuren doet u het beste met een professionele machine. Door intensief te schuren komt de restant olie uit uw vloer en trekt dit in de schuurschijf, door de ontstane warmte van het intensieve schuren. Hierbij is het belangrijk om de schuurschijven tijdig te vervangen. Door water op uw geschuurde vloer te sprenkelen kunt u zien of de olie uit uw vloer is. Als het gaat parelen, zit er nog olie in, als het erin trekt is uw vloer vetvrij. Als u dan nog twijfelt kunt u het volgende doen. Pak een stuk keukenpapier en leg dit op uw vloer. Verwarm dit met een strijkijzer, en als er vet in uw papier trekt is de vloer nog niet vetvrij. Is uw keukenpapier schoon, dan kunt u beginnen met beitsen. U dient de vloer goed op te schuren tot het kale hout zichtbaar is
- Alle verpakkingen beits goed oproeren. Hierna alle beits in een emmer vermengen om zo kleurverschil en aanzetstrepen te voorkomen.
- Beits ruimschoots aanbrengen met kwast of roller. U werkt in de lengterichting van het hout.
- Reeds drogende beits niet overbeitsen i.v.m. risico op aanzetten. Indien nodig kunt u egaliseren met een in de beits gedrenkte doek. Deze beits kunt u met water 50% verdunnen.
- Beits gedurende ca. 8 uur laten drogen. Dit is afhankelijk van de temperatuur en ventilatie.

Dag 2, lakken van de vloer

- Laag 1 van de lak goed dik opzetten in de lengterichting van het hout. De laklaag ca. 2 uur laten drogen.

Werk bij een kamertemperatuur van boven de 10°C en beneden een relatieve luchtvochtigheid van 80%.

Indien nodig licht schuren met fijn schuurpapier (korrelgrootte 240). Na elke keer opschuren dient u het schuurstof altijd grondig te verwijderen.

- Laag 2 opbrengen, wederom 2 uur laten drogen. Daarna licht schuren met fijn schuurpapier (korrelgrootte 240).
- Laag 3 opbrengen, wederom 2 uur laten drogen. Na droging niet schuren.
- Indien nodig 4e laag aanbrengen, dit i.v.m. een totaal verbruik van 0,3 liter/m².
40 m² = 3 x lakken = 120 m² : 10 = 12 ltr. minimaal verbruik

Deze gedurende de nacht laten drogen.

- ***Wij adviseren u op de druk belopen plekken gedurende 1 week handdoeken of kleedjes neer te leggen***
- ***Na 10 dagen is uw afgelakte vloer volledig belastbaar.***

Wat zijn de voordelen van een vloer in CÉPÉ lak?

- Milieuvriendelijk
- Eén potsysteem
- Hoge kras- en slijtvastheid, een strakke gladde lakfilm
- Hoge elasticiteit
- Bestand tegen water en de meeste huishoudchemicaliën
- Praktisch reukloos
- Snelle aan- en doordroging

ndien u de uitstraling van een vloer in de was of olie wenst, met de bescherming van lak tegen vocht, huishoudchemicalien e.d. kunt u het beste CÉPÉ European Antique Parket/ Meubellak supermat® gebruiken.

Overige mogelijkheden van afwerking met CePe Producten:

- CÉPÉ European Antique Wax® licht of donker
- CÉPÉ European Antique Wasolie® of CÉPÉ European Antique Witte Wasolie®

Copyright CÉPÉ Producten, Waarland